

Fonctionnement du combiné.



La table doit être initialisée lorsqu'elle est installée ou lorsque les composants sont remplacés. Cela doit être fait avant d'utiliser la table.

1. Procédure d'initialisation

Étape	Opération	Mouvement
1	Appuyez simultanément sur les touches haut et bas pendant plus de 3 secondes.	Les jambes commencent à descendre à une demi-vitesse de fonctionnement normal.
2	Continuez à appuyer de haut en bas.	Les jambes descendent à la position la plus basse et rebondissent de 2 à 5 mm puis s'arrêtent.
3	Relâchez-vous de haut en bas ensemble.	L'initialisation est terminée.

2. Déplacez la table de haut en bas.

Étape	Opération	Mouvement
1	Appuyez et maintenez. ▲	Les jambes remontent.
2	Libération. ▲	Les jambes s'arrêtent.
3	Appuyez et maintenez. ▼	Les jambes descendent.
4	Libération. ▼	Les jambes s'arrêtent.

3. Réglez la position de la mémoire du combiné.

Étape	Opération	Mouvement
1	Appuyez et maintenez enfoncé vers le haut ou vers le bas, puis relâchez.	Exécutez les jambes à la position que vous voulez que la surface de la table soit.
2	Cliquez sur le bouton S, puis cliquez sur le bouton 1, 2 ou 3 dans les 3 secondes.	La position 1, 2 ou 3 est enregistrée.

4. Fonctionnement des positions de mémoire enregistrées.

Étape	Opération	Mouvement
1	Appuyez et maintenez le bouton 1, 2 ou 3.	Les jambes reviennent à la position correspondante enregistrée.

5. Changer l'affichage du combiné du centimètre au pouce.

Étape	Opération	Mouvement
1	Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé, puis maintenez enfoncé pendant 3 secondes.	Les informations de hauteur seront modifiées entre centimètres et pouces.

2	Relâchez les boutons.	Terminé.
---	-----------------------	----------



Les valeurs en pouces seront affichées par incréments de 0,5 po.
Les valeurs en centimètres seront affichées par incréments de 1,0 centimètre.

6. Vérifiez les données du commutateur d'affichage à la hauteur de la table.

Étape	Opération	Mouvement
1	Réglez la table à n'importe quelle hauteur, recommandé en bas.	Mesurez la hauteur réelle de la table et notez le nombre en pouces ou en centimètres.
2	Maintenez le bouton S enfoncé et relâchez-le, maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes.	Le premier numéro clignote sur l'écran.
3	Relâchez les boutons, puis appuyez sur haut ou bas.	Le premier nombre est augmenté ou diminué au premier nombre que vous avez mesuré.
4	Cliquez sur le bouton S.	Le deuxième numéro clignote sur l'écran.
5	Cliquez en haut ou en bas pour changer le numéro.	Le deuxième nombre est augmenté ou diminué au deuxième nombre que vous avez mesuré.
6	Cliquez sur le bouton S.	Le troisième numéro clignote sur l'écran.
7	Cliquez en haut ou en bas pour changer le numéro.	Le troisième nombre est augmenté ou diminué au troisième nombre que vous avez mesuré.
8	Cliquez sur le bouton S.	Terminé.

7. Verrouille le trait.

Étape	Opération	Mouvement
1	Appuyez et maintenez enfoncé vers le haut ou vers le bas, puis relâchez.	Exécutez les jambes à la position que vous voulez que la surface de la table soit.
2	Appuyez sur le bouton S et maintenez-le enfoncé, puis maintenez la touche 1 enfoncée pendant 3 secondes.	La lettre "L" est indiquée sur l'écran. Cela signifie que la position est verrouillée à la position la plus basse sur laquelle la table peut être déplacée.
3	Relâchez les boutons.	Terminé.



1. Les jambes ne peuvent pas courir en dessous de la position verrouillée.
2. Les positions de mémoire en dessous de la position verrouillée seront perdues même après que la table est déverrouillée, vous devez suivre RÉGLER LES POSITIONS DE MÉMOIRE de nouveau pour réinitialiser ces positions de mémoire.

8. Débloquez le coup.

Étape	Opération	Mouvement
1	Appuyez sur le bouton S et maintenez-le enfoncé, puis maintenez la touche 2 enfoncée pendant 3 secondes.	La lettre "C" est indiquée sur l'écran. Cela signifie que la table est déverrouillée et peut être déplacée à pleine portée.
2	Relâchez les boutons.	Terminé.

Alta

Dépannage

3

Problème de panne	Action corrective
Après avoir connecté l'alimentation, appuyez sur haut ou bas, les jambes n'ont pas de réponse.	Réinitialisez la table.
	Vérifiez si la connexion est correcte ou non.
	Veillez contacter votre fournisseur.
Après avoir connecté l'alimentation, appuyez et maintenez de haut en bas, les jambes n'ont pas de réponse.	Vérifiez si la connexion est correcte ou non.
	Veillez contacter votre fournisseur.
Les jambes se lèvent lentement.	Vérifiez si la puissance d'entrée est correcte ou non. Veillez contacter votre fournisseur.
Les jambes ne bougent pas selon votre opération.	Veillez contacter votre fournisseur..
Une jambe bouge alors que l'autre jambe ne bouge pas.	Vérifiez si la connexion est correcte ou non.
	Veillez contacter votre fournisseur.
Les jambes descendent seulement et ne bougent pas.	Réinitialisez la table.
	Veillez contacter votre fournisseur.
La table glisse par elle-même.	Vérifiez si le poids de la charge sur la table dépasse 75KG ou pas.
	Veillez contacter votre fournisseur.
La table entre fréquemment en initialisation.	Vérifiez si le poids de la charge sur la table dépasse 75KG ou pas.
	Vérifiez le bruit du moteur.
	Veillez contacter votre fournisseur.